

BARRE AGO E MORSETTI AGO - NEEDLE BARS AND NEEDLE CLAMPS

Barre ago - Needle bars

Kl. 51200, 51300, 56300

Kl. 51400BD, BP, BT, BW

Kl. 52800

Kl. 52900BF, BG, BH, BL, BM, BN

Kl. 80200, 80600, 81200

Dado - Nut
cod. 56N

Vite ago
Needle screw
cod. 98

Vite ago
Needle screw
cod. 88B

Vite ago
Needle screw
cod. 88B

Dado - Nut
cod. HA56

Barra ago cpl.
Needle bar asm
cod. 51217C (CU)

Barra ago cpl.
Needle bar asm
cod. 51417C-16 (1/4")

Barra ago cpl.
Needle bar asm.
cod. 29264S-16

Barra ago cpl.
Needle bar asm.
cod. 29264S5-8 (5-8)
cod. 29264T16-8 (16-8)

Barra ago cpl.
Needle bar asm.
cod. 80617

Morsetti ago - Needle clamps

Kl. 39500

Kl. 51400BV, 51500BJ, BM, BR

Kl. 52900, 57900



Dado - Nut
cod. 14077



Dado - Nut
cod. 14077A



Morsetto
Needle clamp
cod. 7018E-5

Vite ago
Needle screw
cod. 98



Morsetto
Needle clamp
cod. 52918-5-8 (5-8) (AG)
cod. 52918-16-8 (16-8) (R)



Rondella
Washer
cod. 39551A



Rondella
Washer
cod. 39551H



Spessore
Spacer
cod. 39551D

SALVA AGO - NEEDLE GUARDS

Kl. 39100, 39200,
39300

Kl. 39500J, K, L, M

Kl. 39500W

Kl. 51200, 51300, 56300

Kl. 51400

Kl. 51500BP,
51900BG, BH, BJ

Kl. 52900BL



Salva ago ant.
Front needle guard
cod. 39125



Salva ago ant.
Front needle guard
cod. 39525



Salva ago ant.
Front needle guard
cod. 39525M



Salva ago cpl.
Needle guard asm
cod. 51225

Kl. 52800

Salva ago
Needle guard
cod. 52825E



Salva ago cpl.
Needle guard asm
cod. 51425

Kl. 80200, 81200

Salva ago
Needle guard
cod. 80225



Salva ago cpl.
Needle guard asm
cod. 51925

Kl. 80600

Salva ago
Needle guard
cod. 80625



Salva ago cpl.
Needle guard asm
cod. 52925G

Kl. 81200

Salva ago
Needle guard
cod. 81225



Salva ago post.
Rear needle guard
cod. 39125A



Salva ago post.
Rear needle guard
cod. 39525A



Salva ago post.
Rear needle guard
cod. 39525N
(= 39525G)(= 39525P)

Vite
Screw
cod. 22801

Vite
Screw
cod. 22801

Vite
Screw
cod. 22801

Vite
Screw
cod. 22874

Vite
Screw
cod. 93A

Vite
Screw
cod. HA95

Vite
Screw
cod. 90