



MK



MH



KI. F007E serie

Ricambi per gruppo MK
Parts list for MK group



Bottono
Tension nut
cod. **KG04**



Boccola
Washer
cod. **KG05**



Molla
Tension spring
cod. **KG02** leggera
cod. **KG68** pasante



Scodellino
Tension cup
cod. **KG06**



Disco
Tension disc
cod. **KG07**



Feltro
Tension felt
cod. **KG08**



Perno tensione
Tension pin
cod. **MK32**

KI. F007E serie

Ricambi per gruppo MN
Parts list for MN group



Vite
Screw
cod. **KX04**



Dado
Nut
cod. **KX05**



Ammortizzatore
Cushion rubber
cod. **KX06**



Rondella
Washer
cod. **KX08**




Rondella
Washer
cod. **KX09**



Vassoio
Waste chute
cod. **KX10**

Canal. scarico cpl.
Chute asm.
cod. **AKX10** (= KX10-12-13)



Canal. scarico sup.
Upper chute
cod. **KX12**



Canal. scarico inf.
Lower chute
cod. **KX13**


Ricambi per gruppi ML, MY
Parts list for ML, MY groups



Filtro olio
Oil filter
cod. **KT14**



Giunto olio
Oil splash joint
cod. **KT24**



Catenella
Chain
cod. **KY21**