



SINGER®



3337 Fashion Mate

*Meccanica
Crochet rotativo
29 punti
Asolatore automatico (1 fase)
Infila ago automatico
Ampiezza lunghezza punto regolabili
Luce LED*