



SINGER®



3229 Simple

*Meccanica
Crochet oscillante
29 punti
Asolatore 4 tempi
Infilatore automatico
Ampiezza lunghezza punto regolabili
Telaio in metallo
Luce LED*