

# ONE PLUS



## **SINGER One Plus**

Macchina elettronica

- 212 punti
- 1 alfabeto
- 6 occhielli
- tasto avvio/arresto, tasto controllo velocità.
- 13 posizioni ago, ago su/giù programmabile
- sensore pressione piedino
- ingrandimento punti decorativi.
- schermo LCD
- Infilatura automatica ago
- luce a LED