



SINGER®



M2105

*Meccanica
Crochet oscillante
Braccio libero
6 punti
3 Zig zag 3 ampiezze
Impuntura dritta 3 misure
Asolatee a 4 tempi
4 piedini a corredo*