


Parti per t/cuci (Organi di cucitura principali)


JUKI

per : MO-2304; MO-2404; MO-2504 (-0D4) 3 fili


per : MO-2314; MO-2414; MO-2514 (BD4) 4 fili




R4200-H0D-DA0
Placca ago




SS-2110710-TP
Vite placca




118-76166
Piedino premistoffa
(=118-76158)



R4205-H0D-EA0
Placca ago



SS-2110710-TP
Vite placca



118-76869
Piedino premistoffa
(=118-76851)



B1657-804-00T
Griffa differenziale



SS-9111010-SP
Vite griffa



118-82107
Griffa principale



SS-9111050-SP
Vite griffa



118-87106
Griffa ausiliaria



SS-4080610-SP
Vite griffa



B1657-814-B0E
Griffa differenziale



SS-9111010-SP
Vite griffa



115-97101
Griffa principale



SS-9111050-SP
Vite griffa



118-87106
Griffa ausiliaria



SS-4080610-SP
Vite griffa



118-45807
Coltello superiore



118-45807(CT)
Coltello superiore
in VIDIA



B4111-804-00E(CT)
Coltello sup.in VIDIA
(per materiali pesanti)



118-45807
Coltello superiore



118-45807(CT)
Coltello superiore
in VIDIA



B4111-804-00E(CT)
Coltello sup.in VIDIA
(per materiali pesanti)

SS-9111610-SP Vite coltello superiore

SS-9111610-SP Vite coltello superiore



118-45609(CT)
Coltello superiore
in VIDIA



SS-9090813-TP
Vite coltello



118-46003
Coltello inferiore



SS-9111010-SP
Vite coltello



118-69005
Morsetto (1 ago)



SS-8080310-TP
Vite ago



118-45609(CT)
Coltello superiore
in VIDIA



SS-9090813-TP
Vite coltello



118-46003
Coltello inferiore




SS-9111010-SP
Vite coltello




118-69658
Morsetto (2 aghi)




SS-8080310-TP
Vite ago



118-88005
Crochet superiore
(filati sottili)




118-88104
Crochet superiore
(filati intermedi)



118-88302
Crochet superiore
(filati grossi)



118-88104
Crochet superiore
(filati intermedi)



118-88302
Crochet superiore
(filati grossi)




118-88401
Crochet inferiore




SS-6090620-SP
Vite crochet

SS-9110430-TP Vite crochet superiore



SS-9110430-TP Vite crochet superiore



118-88401
Crochet inferiore



SS-6090620-SP
Vite crochet

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 - 118-72009 | Braccetto piedino | 8 - B1507-804-C00 | Suola |
| 2 - SS-6090650-SP | Vite braccetto | 9 - B1510-814-000 | Salva ricciolo |
| 3 - B1530-804-000 | Aletta di fermo | 10 - SS-6060410-TP | Vite salva ricciolo |
| 4 - WP-0250516-SD | Rondella | 11 - B1509-804-C00 | Linguetta per punto |
| 5 - SS-7060610-SP | Vite aletta | 12 - B1508-804-00B | Molla |
| 6 - SS-6060210-SP | Vite coda | 13 - SS-7080520-SP | Vite molla |
| 7 - B1511-804-000 | Coda piedino | 14 - 118-20701 | Salvadita |

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 - 118-72009 | Braccetto piedino | 8 - B1507-814-00P | Suola |
| 2 - SS-6090650-SP | Vite braccetto | 9 - B1510-814-000 | Salva ricciolo |
| 3 - B1530-804-000 | Aletta di fermo | 10 - SS-6060410-TP | Vite salva ricciolo |
| 4 - WP-0250516-SD | Rondella | 11 - B1509-814-00P | Linguetta per punto |
| 5 - SS-7060610-SP | Vite aletta | 12 - B1508-804-00B | Molla |
| 6 - SS-6060210-SP | Vite coda | 13 - SS-7080520-SP | Vite molla |
| 7 - B1511-814-000 | Coda piedino | 14 - 118-20701 | Salvadita |

118-76166
Piedino premistoffa completo

118-76869
Piedino premistoffa completo