



SINGER®



1505 M

*Braccio libero
6 punti
3 Zig zag 3 ampiezze
Impuntura dritta 3 misure
Asolatore a 4 tempi
Piedino per asole*